

Табло отображения вызова iBells -104

Инструкция пользователя

Табло с интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала для отображения вызовов клиентов может одновременно отображать до 3-х вызовов. Вызов отображается в виде двухсимвольного кода состоящего из цифр от 01 до 99 и букв abcDEFHP. Возможно звуковое оповещение о вызове.

Характеристики:

- Дисплей: отображает буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHP
- Звуковая индикация: 12 различных мелодий
- Рабочая частота: 433,92 MHz
- Радиус приёма сигнала: до 100 м в прямой видимости
- Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
- Размеры: ≈ 247x 159 x 37 мм

Возможности:

1. Одновременное отображение вызовов

Табло может одновременно отображать до 3-х вызовов посредством различных двухзначных комбинаций буквенно-цифровых символов с обозначением последнего вызова крупным шрифтом.

2. Удаление вызова в автоматическом или ручном режиме

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме.

3. Установка различных мелодий

Предусмотрена установка различных мелодий на каждую клавишу табло из 12 возможных.

4. Стабильная связь со всеми передатчиками сигнала

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала iBells.

5. Легкость при настройке

Легко программируется клавишами на центральной панели.

6. Простая установка

Табло монтируют на стену.

Настройки:

- **Назначение кнопок:**

Название	Изображение	Значение
FUN		функция
ENT		ввод
MOVE		переместить
ESC		выход
DOWN		меньше
UP		больше

- Регистрация кнопки

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN  на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «01»
- 3) Нажмите клавишу UP , DOWN , чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE  чтобы перейти в следующий сегмент
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 5) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC , на дисплее появится «F1»
- 6) Нажмите клавишу ESC  . Регистрация кнопок завершена.
- 7) Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

- Выбор мелодии

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN  на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP  до появления «F2»
- 3) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «01»
- 4) Клавишами UP , DOWN  выберите желаемую мелодию из 12 возможных (00 – 11)
- 5) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «F2»
- 6) Нажмите клавишу ESC  . Выбор мелодии завершен

- Длительность отображения на ЖК-дисплее

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN  на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP  до появления «F3»
- 3) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «20»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN  (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «F3»
- 6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

- Продолжительность звукового оповещения

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN  на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP  до появления «F4»
- 3) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «01»

- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

- **Настройка индивидуальных мелодий**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте кнопку UP до появления «F5»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (мелодия)
- 4) Выбор мелодии производится нажатием клавиш UP , DOWN
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (номер кнопки)
- 6) Для выбора отображаемого номера кнопки нажмите клавишу UP , DOWN , чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 7) Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 8) По окончании регистрации нажмите клавишу ESC , на дисплее появится «F5»

- **Удаление привязанной кнопки из памяти**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F6»
- 3) Нажмите клавишу ENT , на экране появится минимальный зарегистрированный номер
- 4) Клавишами UP , DOWN выберите желаемый номер для удаления
- 5) Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер
- 6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6»
- 7) Нажмите клавишу ESC для завершения.

- **Реакция табло на кнопку «отмена вызова»**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F7»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN 

5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «F7»

6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

- **Регулировка громкости**

Громкость настраивается специальным регулятором находящимся с боку устройства.

**Москва**

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж
Тел. +7 (495) 120-60-10

Новосибирск

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214
Тел. +7 (383) 383-01-10

Барнаул

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205
Тел. +7 (3852) 59-01-99

Новокузнецк

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512
Тел. +7 (3843) 99-37-71